

Skån dine fingre

Ved dialyseapparatet



Indhold

1. Vær opmærksom på fingrenes stilling3

1. Vær opmærksom på fingrenes stilling

Belastningen af fingrene ved arbejdet ved dialyseapparatet sker, når fingrene kommer i yderstillinger – hvor fingrenes led overstrækkes.



- Tommelfingrene placeres let bøjede ved siden af hinanden på klemmens ene side.
- 2 eller 3 fingre placeres let bøjede ved siden af hinanden på klemmens anden side.



- Venstre tommelfinger placeres oven på koblingen - OBS bøj ikke tommelfingeren for meget



- Tommelfingrene placeres let bøjede ved siden af hinanden på klemmens ene side.
- 2 eller 3 fingre placeres let bøjede ved siden af hinanden på klemmens anden side

- Brug så mange fingre som muligt, når holderen løftes.

Det er **vigtigt**, at alle led holdes let bøjede, når der klemmes.

Koblingen kan klikkes af på tre hensigtsmæssige måder.



- Pege- og langfinger let bøjet øverst på koblingen.



- ... og sættes på med flad hånd eller med samme metode eller



- Tommelfinger strakt øverst på koblingen.



- Tommelfinger bøje øverst på koblingen – OBS bøj ikke tommelfingeren for meget.



Arbejd altid med let bøjede fingre



